

Codificação

COMO ESPECIFICAR O MODELO DO CTW-04:

CTW	U	4	0010	T	22	P	F	0	DN	00	00	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 - Conversor CA/CC WEG

2 - Configuração

U = Unidirecional

A = Antiparalelo

3 - Série 04

4 - Corrente nominal de saída → 0010 = 10 A

0020 = 20 A

5 - Rede de alimentação da armadura: T = Trifásica

0050 = 50 A

0063 = 63 A

6 - Tensão de alimentação

0090 = 90 A

22 = 220 V

0106 = 106 A

38 = 380 V

0125 = 125 A

44 = 440 V

0150 = 150 A

0190 = 190 A

7 - Idioma do Manual

0265 = 265 A

P = Português

0480 = 480 A

E = Inglês

0640 = 640 A

S = Espanhol

1000 = 1000 A

1320 = 1320 A

8 - Versão do cartão de controle

1700 = 1700 A

F = Full - Versão completa

- encoder incremental

- 1 entrada e 2 saídas de 12 bits

E = Empty - Versão simplificada

- sem entrada para encoder

- sem entrada e saídas de 12 bits

9 - Opcionais

O = com Opcionais

S = Standard

10 - Cartão para rede

00 = Standard

DN = DeviceNet

PD = Profibus DP

11 - Hardware especial

00 = Standard

01 = Especial

12 - Software especial

00 = Standard

01 = Especial

13 - Z = Final de código

