

Início (/br/pt_BR/) / 131F7139

› Export page (/br/pt_BR/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC301P22KT4E20H2XXX/p/131F7139/getExport)



CONVERSOR FREQUENCIA FC301P22KT4E20H2XXX

131F7139

Conversores de Frequências

FC-301P22KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-

(P22K) 22 KW / 30 HP, Trifásico

380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis

Filtro de RFI

Sem circuito de frenagem

Sem Painel de controle local

PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica

Última versão do SW padrão

quadro: B4

Sem opcional C1, Sem opcional D



Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-301P22KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único convers...

[Leia mais](#)

› **View Efficiency Data** (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/>)

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131F7139/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto **Documentos** **Certificates** **Visuais** **Software**

Detalhes do produto

Peso bruto	20.06 kg
Peso líquido	19.1 kg
Volume	144.67 l
EAN	5702427470880

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Grupo de produtos	FC-	VLT® AutomationDrive FC-
Potência Nominal	P22K	(P22K) 22 KW / 30 HP

Fase	T	Trifásico
Tensão de rede	4	380 - 480 VCA
Gabinete	E20	(E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI	H2	Filtro de RFI
Freio - Safe Stop	X	Sem circuito de frenagem
LCP	X	Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB	X	PCB não revestida
Opcional de rede elétrica	X	Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A	X	Entradas de cabo padrão
Adaptação B	X	Sem adaptação
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO	CX	Sem opcional C0
Opcional C1	X	Sem opcional C1
Software do opcional C	XX	Sem opção de software
Opcional D	DX	Sem opcional D
Tamanho do Chassi	B4	B4
Codificação Parte 1	FC-301P22KT4E20H2XXX	
Codificação Parte 2	XXXSXXXXAXBXCXXXXDX	

Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Potência 160% (HO) [KW]		22
Potência 110% (NO) [KW]		30
kVA		30.5
Perdas NO [W]		739
Perdas NO [W]		739
Perdas HO [W]		547
Perdas HO [W]		547
Corrente constante (NO) [A]		61
Corrente intermitente (NO) [A]		67.1
Corrente constante (NO) [A]		52
Corrente intermitente (NO) [A]		57.2
Corrente constante (HO) [A]		44
Corrente intermitente (HO) [A]		70.4
Corrente constante (HO) [A]		40
Corrente intermitente (HO) [A]		64
Peso Bruto Calculado [kg]		20.06
Peso líquido calculado [kg]		19.1
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Código do modelo 01		FC-301P22KT4E20H2XXX
Modelocode02		XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/D PB302B528)
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/dov MG37D628)
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/V MG33AT28)
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/V MG33MO)

Certificates

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/D PB302B528)
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/dov MG37D628)
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/V MG33AT28)
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/V MG33MO)

Visuais

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC B4 IP20	› mcad-b4-ip20.dxf (https://files.danfoss.com/download/mcad-b4-ip20.dxf) › MCAD FC B4 IP20.jpg (https://files.danfoss.com/download/mcad-fc-b4-ip20.jpg) › MCAD FC B4 IP20.stp (https://files.danfoss.com/download/mcad-fc-b4-ip20.stp) › MCAD B4 IP20.pdf (https://files.danfoss.com/download/mcad-b4-ip20.pdf)
No image available	Engineering Drawings	Wiring Schematic FC 103, FC 302	› e30bd599.pdf (https://files.danfoss.com/download/e30bd599.pdf)
No image available	Engineering Drawings	130B1117	› 130B1117.zip (https://files.danfoss.com/download/130B1117.zip)
No image available	Engineering Drawings	LCP 102	› LCP 102.zip (https://files.danfoss.com/download/lcp-102.zip)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC B4 IP20 Back plate	› MCAD-FC-B4-IP20-Back-plate.stp (https://files.danfoss.com/download/mcad-fc-b4-ip20-back-plate.stp) › MCAD-FC-B4-IP20-Back-plate.pdf (https://files.danfoss.com/download/mcad-fc-b4-ip20-back-plate.pdf)
No image available	Engineering Drawings	MCAD VLT Control Panel LCP 102	› MCAD-VLT-Control-Panel-LCP-102.pdf (https://files.danfoss.com/download/mcad-vlt-control-panel-lcp-102.pdf) › MCAD-VLT-Control-Panel-LCP-102.dxf (https://files.danfoss.com/download/mcad-vlt-control-panel-lcp-102.dxf) › MCAD-VLT-Control-Panel-LCP-102.stp (https://files.danfoss.com/download/mcad-vlt-control-panel-lcp-102.stp)
No image available	Engineering Drawings	Remote_LCP_holder	› Remote_LCP_holder.pdf (https://files.danfoss.com/download/remote-lcp-holder.pdf)

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
	Pictures	VLT_B4_IP20	› VLT_B4_IP20.jpg (https://files.danfoss.com)

Software

Software and firmware to support existing functionality

Software ...	Title
	VLT® AutomationDrive Support File v9.30 (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_FC301_FC302_v09.30.zip)
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives DeviceNet EDS (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_DeviceNet_EDS_2021-05-31)
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives PROFIBUS GSD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_PROFIBUS_GSD_2010-11-03)
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives PROFIBUS PCA Block (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_PROFIBUS_PCA_Block_2008-11-03.zip)
Fieldbus Configuration Files	VLT® EtherNet/IP Add-on Instructions (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_EtherNet-IP_Add-on-Instructions-and-User-Tags_2013-09-27.zip)
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA101 PROFIBUS GSD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA101_PROFIBUS_GSD_2010-11-03.zip)
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA104 CANopen EDS (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA104_CANopen_EDS_2010-11-03.zip)

	Title
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA120 PROFINET GSDML (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA120_PROFINET_GSDML_02-21.zip)
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA123 POWERLINK XDD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA123_POWERLINK_XDD_08-02.zip)
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA124 EtherCAT XML (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA124_EtherCAT_XML_2017.zip)

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131F7139&page=0&pageSize=10)

25 (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131F7139&page=0&pageSize=25)

1 / 2
(/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131F7139&page=1&pageSize=10)

Perguntas frequentes (/br/pt_BR/faq)	Sobre nós (https://www.danfoss.com/pt-br/about-danfoss/)	Contatos locais (/br/pt_BR/find-a-distributor)	Fale conosco (https://www.danfoss.com/pt-br/contact-us/)
---	--	--	---

Termo de uso (<https://www.danfoss.com/en/terms/sales-conditions-br/>)

Política de privacidade (/br/pt_BR/privacy)

Informações gerais (<https://www.danfoss.com/pt-br/>) Cookies

Isenção de responsabilidade das configurações (/br/pt_BR/disclaimer_cpq)